Punto de acceso EnGenius ENS202EXT

Esta nota técnica describe cómo configurar el punto de acceso Wi-Fi EnGenius y conectarlo con el sistema Rapidlogger. Esto le permitirá comunicarse de forma inalámbrica entre su sistema Rapidlogger y la computadora.



Equipo necesario:

-EnGenius ENS202EXT

-Cables Ethernet

Conexión del AP (punto de acceso)

- 1. Retire el panel inferior trasero.
- 2. Conecte un extremo del cable Ethernet al puerto LAN (PoE) del AP y el otro extremo al puerto Ethernet PoE en el inyector PoE (para ver los pasos 2-4, consulte la Figura 1).
- 3. Conecte el adaptador de alimentación al puerto DC-IN del AP y enchufe el otro extremo a una toma de corriente.
- 4. Conecte el segundo cable Ethernet al puerto LAN del inyector PoE y el otro extremo al puerto Ethernet de la computadora.

- 5. Coloque el panel que retiró del paso 1 nuevamente en el dispositivo.
- 6. Atornille las antenas provistas en la parte superior del dispositivo.



Figura 1.

Configuración de dirección IP

- 7. Una vez que su computadora esté encendida, asegúrese de que su TCP/IP esté ENCENDIDO o habilitado. Abra Conexiones de red y luego haga clic en la conexión de área local. En propiedades, seleccione Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4).
- 8. Si su computadora ya está en una red, asegúrese de haberla configurado en una dirección IP estática en la interfaz como se ve en la Figura 2.

eneral	
You can get IP settings assigned his capability. Otherwise, you ne for the appropriate IP settings.	automatically if your network supports eed to ask your network administrator
Obtain an IP address autom	atically
Ose the following IP address	
IP address:	192.168.1.10
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:	
 Obtain DNS server address Use the following DNS serve Preferred DNS server: 	automatically r addresses:
Alternate DNS server:	· · ·
Validate settings upon exit	Advanced

Figura 2.

Configuración de puente AP

9. Haga clic en el símbolo de Internet ubicado en la esquina inferior derecha de su pantalla. Cambie su red a EnGenius como se muestra en la figura 3.



Figura 3.

10. Para configurar el AP, abra un navegador web. En la barra de direcciones del navegador web, ingrese 192.168.1.1 y presione enter.



Apps For quick access, place your bookmarks here on the bookmark

Rapidlogger Tech note # 49

Figura 4.

11. Aparecerá una pantalla de inicio de sesión. Por defecto, el nombre de usuario del AP es admin y la contraseña es admin. Ingrese el nombre de usuario y contraseña actuales del AP y luego haga clic en Iniciar sesión.

Cambiar el nombre del punto de acceso

12. Haga clic en Red inalámbrica debajo de la rama inalámbrica como se ve en la Figura 5.

Access Point	Wireless Network					Home	Reset
▲	Wireless Mode	802.	11 B/G/N Mixed	•			
Status Save/Reload:0 Main Wireless Client List System Log	Channel HT Mode	20/4	20/40MHz 🔻				
	Extension Channel	Low	Lower Channel T				
	Channel / Frequency	Ch5	Ch5-2.432GHz 🔻 🗹 Auto				
	AP Detection	Sc	Scan				
System		Current Profiles					
Operation Mode	\$ SID		Security	Isolation	VID	Enable	Edit
IP Settings	EnGenius1		None		1	V	Edit
Spanning Tree Settings	EnGenius2		None		2		Edit
Wireless	EnGenius3		None		3		Edit
Wireless Network	EnGenius4		None		4		Edit
Wireless MAC Filter Wireless Advanced Settings							
Management	Accept Cancel						

Figura 5.

- Haga clic en Editar como se ve en la Figura 6. Le llevará al Perfil SSID. Cambie el SSID de Engenius1 a Rapidlogger.
- 14. Haga clic en Guardar.
- 15. A la izquierda (en amarillo) en Estado, haga clic en Guardar/Recargar:
- 16. Haga clic en Guardar y aplicar.

Configuraciones IP

Para conectarse con el Rapidlogger, configuraremos nuestro AP en modo DHCP. Tendremos que cambiar la configuración de IP de la predeterminada.

17. Al final de la URL, escriba "/html/LANSettings" como se ve en la figura 6.





18. Te llevará a la pantalla de Configuración de LAN como se ve en la Figura 7. Tendrás que cambiar lo siguiente:

Dirección IP: 192.168.0.1 Máscara de subred IP: 255.255.255.0 Usar enrutador como servidor DHCP: casilla de verificación Dirección IP de inicio: 192.168.0.100 Dirección IP final: 192.168.0.200 IP del servidor WIN S: 0.0.0.0

192.168.0.1/cgi-bin/luci/h ×							
← → C	192.168.0.1/cgi-bin/luci/html/LANSettings						
	LAN Settings						
	LAN IP Setup						
	IP Address	192 . 168 0 . 1					
	IP Subnet Mask	255 . 255 . 255 . 0					
	Jse Router As DHCP Server						
	Starting IP Address	192 . 168 0 100					
	Ending IP Address	192 . 168 . 0 200					
	WINS Server IP	0.0.0.0					
Accept							

Figura 7.

- 19. Después de que parezca la figura 7, haga clic en Aceptar.
- 20. Haga doble clic en el botón Atrás para volver a la pantalla principal.
- 21. Haga clic en Guardar/Recargar: como se ve en la figura 8



Figura 8.

- 22. Haga clic en **Guardar y aplicar**.
- 23. Cargará nuevos parámetros en el punto de acceso.
- 24. Desconecte el Ethernet de su computadora y conéctelo a Rapidlogger. Encienda el Rapidlogger.



Figura 9.

- 25. Haga clic en el símbolo de Internet ubicado en la esquina inferior derecha de su pantalla. Cambie su red a **Rapidlogger**.
- 26. Haga clic en el símbolo de Internet nuevamente y haga clic en Abrir Centro de redes y recursos compartidos.
- 27. Seleccione a la izquierda, Cambiar la configuración del adaptador.

- 28. Sigue el paso 7.
- 29. Cambie la configuración para obtener una dirección IP automáticamente.
- 30. Haga clic en Aceptar.
- 31. Haga clic en Aceptar.
- 32. Abra la ventana de Internet nuevamente y escriba 192.168.0.1.
- 33. Entrada.
- 34. Abra el símbolo del sistema y escriba: ipconfig. Debería ver en el adaptador de LAN inalámbrica su dirección IPv4 como en la figura 9.



Figura 9.

- 35. Luego escriba: ping 192.168.0.??(Como se muestra para usted) y presione enter. Debería ver 4 enviados y 4 recibidos. Esto significa que está conectado / comunicándose bien entre su computadora y Engenius.
- 36. Ahora revisemos desde la computadora a Rapidlogger. Escriba: ping 192.168.0.5 y presione enter. Deberíamos ver lo mismo, 4 enviados y 4 recibidos.
- 37. Por último, ingrese al software RapidVU e intente ejecutar. Si la palabra y el círculo de Rapidlogger se iluminan en verde, entonces estás conectado.

38. Ahora puede comunicarse con el sistema Rapidlogger desde su computadora.

Montaje de WiFi Engenius

39. Monte su Engenius en algún lugar cerca de su sistema Rapidlogger. Esto generalmente se hace con lazos de amarre a un poste como se ve en la figura 11.



Figura 11.