

Rapidlogger Systems

Determinación del número de serie de Rapidlogger

Esta nota técnica describe cómo encontrar el número de serie de la Unidad Rapidlogger, para localizarlo:

1-Encienda el sistema Rapidlogger.

2-Mire la pantalla LCD del sistema cuando la unidad se enciende por primera vez.

3-El número de serie se encuentra en la tercera línea de texto en la pantalla como se muestra a continuación.

